

業務用

ノンリンズ剥離剤



NET.18L

●高剥離力 ●低臭

●ノンリンスタイプ

●作業時間大幅短縮

使用方法

- 希釈倍率:床面の状態に応じ、6～12倍
【希釈の目安】●ビルドアップ樹脂塗膜の剥離や、短時間で剥離する場合:6～9倍
●軽度の剥離:10～12倍
- 樹脂ワックスの剥離の方法
 - 1.バケツ等の容器に剥離作業に必要な量の剥離剤の希釈液を作ります。
 - 2.モップ等で希釈液を対象となる床面にタツプリと均一に塗り伸ばします。
目安:(100～150ml/m²)程度
 - 3.約5～10分程度待ち、樹脂ワックスが十分に溶解したら、ポリッシャーに剥離用パッド(ブラシ)等を装着し、床面の塗膜を除去します。
作業面積が広く、剥離剤が乾くようであれば、予めポリッシャーの洗剤タンクに、水を入れておき、適量を吐出しながら剥離を行うと、溶解塗膜の再付着が防止できます。
 - 4.洗浄終了後、汚水を回収した後、モップ等による水拭きを十分に行った後、床面を十分に乾燥させる。
 - 5.樹脂ワックスを2～3回塗布します。

サンシャイン
リムーバー

ノンリンスタイプ高性能剥離剤

製品の主な特長

- ★高性能・溶剤型・低臭・ノンリンスタイプ剥離剤で、優れた浸透性により堆積した樹脂塗膜の剥離でもスピーディ&パワフルに樹脂塗膜と汚れを溶解します。
- ★ノンリンスタイプですので、すすぎが容易で作業時間を短縮します。

用途

化学床材における樹脂ワックスの剥離。
※リノリウム、木床、ガラス等には使用しないで下さい。



厚塗りされた床の剥離場面にも。

株式会社 つやげん

- 本 社 〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012
- 九州支店 〒838-0062 福岡県朝倉市堤818-1
TEL.0946-22-0284 FAX.0946-22-0284
- 宮崎支店 〒880-0033 宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp/ つやげん

検索

お問い合わせ・ご注文は